

Zertifikat / Datenblatt

RAA Stehleuchte „KLR“

Mit dieser exklusiven Leuchte haben Sie ein hochwertiges Qualitätsprodukt aus Aluminium erworben, welches mit Sorgfalt produziert und verpackt worden ist.

Alle unsere Leuchten werden erst nach Auftragseingang ausschließlich in Deutschland und in Handarbeit gefertigt. Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 24 Monate.



Leuchtintensität einstellen leicht gemacht

Diese **USUS** Leuchte ist mit einem Berührungsdimmer ausgestattet. Nur durch berühren der Metallteile an dieser **USUS** Leuchte können Sie bequem die für Sie angenehme Helligkeit einstellen.

Technische Daten:

Niedervolt Stehleuchte
Trafo: Relco 12V Berührungsdimmer
Höhe: ca.120 cm
Schlauch: 20 cm
Gelenk: 30° schwenkbar
Fuß:19 cm, Stahl + Aluminium
Oberflächen: geschliffen
Design: Robert Grosch

USUS

München, Germany 2021

Bedienungsanleitung Berührungsdimmer:

Die Lichtregelung erfolgt über die Berührung der Metallteile an der **USUS** Leuchte.

Ein- und Ausschalten der **USUS** Leuchte erfolgt über eine kurze Berührung.

Zum Dimmen der **USUS** Leuchte berühren Sie bitte die Leuchte solange bis die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht ist.

Inbetriebnahme:

Wenn Sie bei Neuaufrstellung oder Standortwechsel Ihre **USUS** Leuchte an das Stromnetz anschließen möchten, berühren Sie bitte nicht gleichzeitig die **USUS** Leuchte, da es in Einzelfällen zu einer Irritierung der empfindlichen Dimm Elektronik kommen kann. Also: erst **USUS** Leuchte hinstellen, dann einstecken. Möchten Sie Ihre **USUS** Leuchte verschieben? Das können Sie ohne die **USUS** Leuchte vorher stromlos zu machen.

Leuchtmittel austauschen:

Bei Bedarf Leuchtmittel durch Ziehen herausnehmen und neues Leuchtmittel in die Fassung stecken. Bitte Leuchtmittel nicht mit bloßen Fingern berühren, das verringert die Lebensdauer.

Pflegeanleitung:

Vor dem Reinigen Ihrer **USUS** Leuchte, bitte Netz-Stecker ziehen.

Zum Reinigen der **USUS** Leuchte benutzen Sie bitte ein weiches Tuch und wischen Sie leicht über die Metallteile, jedoch immer in Strukturrichtung. Bitte benutzen Sie zum Reinigen der **USUS** Leuchte keine scharfen Reiniger

Sollten Sie einen Grund zur Beanstandung haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren **USUS** Händler; dieser wird dafür Sorge tragen, dass Sie mit Ihrem **USUS** Produkt weiterhin zufrieden sind.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Leuchte

USUS

www.usus.de / info@usus.de